



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

FURCA

1. Verifică furca

- Înainte de a o folosi, asigură-te că furca este în stare bună. Verifică dacă dinții sunt drepecți, fără fisuri sau îndoiri și că mânerul nu este deteriorat sau rupt.

2. Poziționează-te corect

- Stai drept, cu picioarele depărtate la nivelul umerilor pentru o mai bună stabilitate.
- Ține furca cu ambele mâini, una pe mâner și cealaltă pe vârful furcii, în funcție de lungimea acesteia.

3. Folosește furca corespunzător

- Pentru grădinărit: Folosește furca pentru a săpa, a răscoli sau a ridica pământ sau resturi vegetale. Înfige dinții în sol și ridică cu un mișcare fermă, dar controlată.
- Pentru fân sau paie: Folosește furca pentru a aduna, ridica sau a aranja fânul sau paiele. Înfige dinții furcii în materialul respectiv și ridică-l pentru a-l muta sau depozita.

4. Mișcări recomandate

- Folosește o mișcare de răsucire și ridicare atunci când vrei să scoți pământ sau materiale din sol.
- Atunci când ridici obiecte, evită să folosești o forță excesivă, pentru a preveni rănirea sau deteriorarea furcii.

5. Întreținerea furcii

- Curăță furca după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de resturi. Poți folosi o perie de sârma sau un jet de apă.
- Verifică periodic dinții furcii și asigură-te că nu sunt îndoiți sau uzați.
- Păstrează furca într-un loc uscat, pentru a preveni ruginirea.