



**MANUAL DE UTILIZARE  
CAPSATOR FARA ACUMULATOR SI  
INCARCATOR MAX 20V POWER EVOTOOLS**



## Parti componente

1. Regulator adancime
2. Contact de siguranta
3. Iluminare LED
4. Semnalizare golire magazine
5. Comutare mod functionare
6. Spatiu de depozitare capse
7. Carlig
8. Maner TPR
9. Comutator lumina
10. Buton On/Off



## Date tehnice

<b>Cod produs</b>	<b>682632</b>
Tensiune / Frecventa	MAX 20V
Viteza	60 capse/minut
Capacitate magazine	100 capse
Lungime cuie	50 mm
Grosime cuie	1.05 mm
Lungime maxima capse	40 mm
Grosime capse	1 mm
Masa neta	~ 2.6 kg

**Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare.**



**Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.**

## **Simboluri**

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	<b>ATENIE!</b>		<b>Cititi manualul inainte de utilizare!</b>
	<b>Purtati manusi de protectie!</b>		<b>Purtati ochelari de protectie!</b>
	<b>Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!</b>		<b>Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene</b>
	<b>Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE) si face obiectul unei colectari separate. Predati deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) doar la centre autorizate de colectare si reciclare a DEEE.</b>		

## **Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice**

### **Zona de lucru**

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

### **Masuri de siguranta pentru uneltele electrice**



**ATENIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.**

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi uneltele electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pomirile accidentale. Nu folositi uneltele electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati uneltele electrice cu un

alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

### **Masuri de siguranta personala**

- Nu folositi unelte electrice daca sunteti oboseit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, antifoane si manusi de protectie. Este recomandat sa purtati incaltaminte de protectie care sa va asigure aderenta sporita.
- Daca exista posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurati-va ca acestea sunt conectate si utilizate corect.
- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.

### **Service**

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

### **Domeniu de utilizare**

Capsatorul poate fi utilizat la fixarea rapida a capselor si a cuielor, capacitatea maxima a magaziei fiind de 100 de cui/capse.

**NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

### **Pregatirea si punerea in functiune**



**ATENTIE! DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA INAINTEA INCEPERII ORICAREI OPERATIUNI DE REGLARE SAU INTRETINERE.**

#### **Comutatorul pornire/oprire a capsatorului**

Pentru a incepe sa lucrati cu dispozitivul, apasati priza de suprafata pe care doriti sa o folositi, astfel incat capul de protectie sa fie introdus in priza. In acest moment se apsa pe tragaci, dupa descarcarea magaziei, aceasta trebuie reincarcata. Lipsa cuielor/capselor este indicata de o lumina verde constanta a diodei si aparitia unui evidentiator portocaliu.

#### **Reglarea unitatii de adancime**

Pentru a introduce cuiule/capsele la adancimea dorita, folositi regulatorul de adancime (1).

#### **Verificari si reglaje curente**



**ATENTIE! SCOATETI BATERIA DIN LOCAS INAINTE DE A EFECTUA OPERATII DE INTRETINERE DE EX: INLOCUIREA MAGAZIEI, INDEPARTAREA CUIULUI BLOCAT/CAPSEI BLOCATE.**

### Posibile semnale ale diodei:

- Rosu intermitent – blocat
- Rosu continuu - stare baterie slaba
- Verde intermitent – supraincalzire
- Verde continuu - fara capse/cuie

### Capse/Cuie blocate:

- Deconectati bateria
- Desurubati cele doua suruburi din partea de jos a magaziei
- Scoateti usor placa de fixare
- Scoateti capsa blocata sau cuiul blocat
- Reasamblati dispozitivul

### Supraincalzire:

Atunci cand LED-ul indica culoarea verde intermitent, orpiti dispozitivul si lasati-l sa se raceasca.

### Curatare si intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere.

Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai jos.



**ATENTIE! DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA INAINTEA INCEPERII ORICAREI OPERATIUNI DE REGLARE SAU INTRETINERE.**

Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

### Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati unealta intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati unealta ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.