



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE DISC MOTOCOASA PENTRU PRASIT

Utilizari specifice:

Instructiuni de utilizare:

- Montati discul pe motocoasa conform instructiunilor producatorului motocoasei. Asigurati-va ca este fixat ferm.
- Purtati intotdeauna echipament de protectie adecvat, inclusiv ochelari de protectie, protectie auditiva, manusi si incaltaminte de siguranta.
- Indepartati pietrele, obiectele metalice si alte obstacole de pe suprafata de lucru.
- Porniti motocoasa si reglati turatia la un nivel adecvat pentru taierea buruienilor si afanarea solului. Evitati contactul cu obiecte dure sau solul pietros.
- Dupa utilizare, curatati discul si verificati daca exista deteriorari. Ascutiti lamele atunci cand este necesar, conform instructiunilor producatorului.

Tehnica de lucru:

- Pentru o prasire eficienta, deplasati motocoasa intr-un ritm constant si mentineti discul la o distanta sigura de plantele cultivate.
- Evitati sa taiati prea adanc in sol, pentru a nu deteriora radacinile plantelor.
- In zonele cu buruieni dense, este posibil sa fie necesara o trecere repetata pentru a obtine rezultate optime.

Ajustarea turatiei:

- Adaptati turatia motocoasei in functie de tipul de buruieni si de conditiile solului.
- turatie mai mare este utila pentru taierea buruienilor groase, in timp ce o turatie mai mica este recomandata pentru prasirea delicata in jurul plantelor tinere.

Recomandari suplimentare:

- Verificati compatibilitatea discului cu modelul dumneavoastra de motocoasa inainte de utilizare.
- Pastrati lamele discului ascutite pentru a asigura o taiere eficienta si pentru a reduce efortul depus de motocoasa.



ATENTIE! A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR!
Produsul contine parti ascutite ce pot provoca leziuni!
Produsul contine parti contondente ce pot provoca vatamari!

Pericole:

- Taiere si ranire: Lamele ascutite ale discului pot cauza taieturi si rani grave.
- Proiectile: Obiectele aruncate de disc pot cauza rani oculare sau corporale.



Utilizati produsul doar in scopul pentru care a fost creat!
Cititi si inteleti instructiunile motocoasei înainte de a utiliza acest produs.

Întretinere:

- Dupa utilizare, curatati discul si verificati daca exista deteriorari.

Depozitare

- Depozitati discul într-un loc sigur, ferit de umiditate si de accesul copiilor.