
MANUAL DE UTILIZARE - PROIECTOR SOLAR TRIPLU CU TELECOMANDA
USER MANUAL – TRIPLE SOLAR FLOODLIGHT WITH REMOTE CONTROL
MANUALE D'USO – FARETTO SOLARE TRIPLO CON TELECOMANDO
MANUAL DE USUARIO – PROYECTOR SOLAR TRIPLE CON MANDO A DISTANCIA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HÁROMFEJES NAPELEMES REFLEKTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΤΡΙΠΛΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – ТРОЕН СОЛАРЕН ПРОЖЕКТОР С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
BEDIENUNGSANLEITUNG – DREIFACHER SOLARSTRAHLER MIT FERNBEDIENUNG
MANUEL D'UTILISATION – PROJECTEUR SOLAIRE TRIPLE AVEC TÉLÉCOMMANDE
MANUAL DE UTILIZAÇÃO – PROJETOR SOLAR TRIPLO COM CONTROLO REMOTO



Stimate client,
Îți mulțumim pentru achiziționarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai înalte standarde de siguranță și de funcționare.
Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile și informațiile de siguranță de mai jos. Utilizați produsul numai după cum este descris și pentru aplicațiile specificate.
Acest produs este destinat iluminării zonelor în aer liber pentru uz privat și nu este adecvat pentru utilizare comercială sau pentru utilizare în alte aplicații.

Părți componente

1 – Panou solar
2 – LED
3 – Telecomanda
4 – Comutator On/Off
5 – Accesorii (4 suruburi cu dibluri)
6 – Suport fixare perete
7 – Senzor miscare



Date tehnice:

Cod produs	682936
Luminozitate	700 Lm
Panou Solar	Monocristalin 2.5W / 5.5V
Timp functionare	8-10 H
Timp incarcare	6-8 H
Acumulator	3.7 V / 2*1200 mAh Li Ion 18650
Grad de protectie	IP44
Material	ABS+PC
Masa	1.3 Kg

Instrucțiuni generale de siguranță
1. Citiți cu atenție manualul înainte de utilizarea produsului.
2. Produsul este destinat utilizării în exterior, pentru iluminat și uz privat.
3. Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul.
4. Curățarea și întreținerea produsului nu trebuie efectuate de copii fără supravegherea unui adult.
5. Nu utilizați produsul dacă prezintă deteriorări vizibile.
6. Nu demontați și nu modificați produsul. Orice modificare neautorizată poate afecta siguranța și funcționarea acestuia.
7. LED-urile nu pot fi înlocuite. În cazul defectării acestora, produsul trebuie înlocuit.
8. Nu încercați să reîncărcați acumulatorii în alt mod decât cel prevăzut prin utilizarea panoului solar.
9. Nu exercitați presiuni, loviturі sau alte solicitări mecanice asupra acumulatorilor.
10.Nu perforați, nu zdrobiți și nu deteriorați acumulatorii.
11. Nu expuneți acumulatorii sau produsul la foc, temperaturi foarte ridicate sau alte surse de căldură.
12. Dacă produsul prezintă fum, miros neobișnuit, încălzire excesivă sau deformarea acumulatorului, opriți

imediat utilizarea acestuia.
13. Materialele de ambalare nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece pot prezenta pericol de sufocare.

Mod de functionare:

Panoul solar transformă energia luminii solare în energie electrică și încarcă acumulatorii încorporați în produs. Pentru o încărcare corespunzătoare, panoul solar trebuie amplasat într-un loc în care să beneficieze de **lumina directă a soarelui**.
În timpul nopții, proiectorul se aprinde automat în funcție de modul de funcționare selectat.
În condiții normale de utilizare, timpul de funcționare poate fi de aproximativ **8–10 ore**, în funcție de nivelul de încărcare al acumulatorului, intensitatea luminii solare, anotimp, temperatură și condițiile meteorologice.
Produsul este livrat asamblat și este gata pentru instalare.

Produsul are 3 moduri de iluminare. Modul de funcționare poate fi schimbat folosind comutatorul de pe produs sau telecomanda.
Modul 1 – Iluminare la detectarea mișcării

- La detectarea unei mișcări, LED-urile se aprind la luminozitate maximă.
- După aproximativ 20 de secunde de la încetarea detectării mișcării, lumina se stinge.
- Acest mod este recomandat atunci când doriți iluminare doar la trecerea unei persoane.

Modul 2 – Iluminare la detectarea mișcării + lumină de veghe

- La detectarea unei mișcări, LED-urile se aprind la luminozitate maximă.
- După aproximativ 20 de secunde de la încetarea detectării mișcării, lumina trece la aproximativ 15% din luminozitate.
- Lumina de veghe rămâne activă pe timpul nopții.

Modul 3 – Iluminare constantă

- Produsul menține automat o luminozitate constantă pe timpul nopții.
- Senzorul de mișcare nu este utilizat pentru creșterea luminozității.
- Acest mod este potrivit atunci când doriți iluminare continuă a zonei.

Selectarea modului de funcționare

1. Apăsați comutatorul **ON/OFF** pentru a porni produsul.
2. La prima pornire, produsul intră în **Modul 1**.
3. Apăsați din nou comutatorul pentru a selecta **Modul 2**.
4. Apăsați încă o dată pentru a selecta **Modul 3**.
5. Pentru oprirea produsului, utilizați comutatorul **ON/OFF**

Senzorul de miscare
Senzorii detectează mișcarea persoanelor din zona de acoperire a produsului și controlează iluminarea în funcție de modul selectat.
Pentru o funcționare corectă:


- nu acoperiți senzorii;
- nu amplasați produsul în spatele unor obiecte care pot bloca detectarea;
- evitați orientarea senzorilor către surse puternice de căldură sau lumină;
- asigurați-vă că zona de detectare este liberă.

Performanța senzorului poate fi influențată de poziția de montaj, unghiul de orientare, temperatura ambientală și existența unor obstacole


Instrucțiuni de montaj

Înainte de montaj, selectați o zonă în care panoul solar să primească suficientă lumină solară directă.
Se recomandă instalarea produsului la o înălțime de aproximativ **3–5 m**, în funcție de zona care trebuie iluminată.

Pasul 1 – Demontarea suportului
Îndepărtați suportul de fixare de pe produs.
Marcați pe perete poziția găurilor de montaj și realizați găurile corespunzătoare.
Introduceți diblurile în găurile realizate.



Pasul 2 – Fixarea suportului
Poziționați suportul pe perete, aliniind găurile suportului cu diblurile.
Fixați suportul folosind cele **4 șuruburi** și o șurubelniță.
Asigurați-vă că suportul este fixat ferm și stabil.



Pasul 3 – Montarea produsului
După fixarea suportului, instalați proiectorul pe suport.
Asigurați-vă că produsul este montat corect și nu se poate desprinde.
Pasul 4 – Reglarea proiectorului
Reglați poziția corpurilor de iluminat astfel încât zona dorită să fie iluminată corespunzător.
Orientați panoul solar astfel încât să primească cât mai multă lumină solară directă

Curatare si intretinere:

Pentru mentinerea unei incarcari eficiente:
Curatati periodic suprafata panoului solar; indeparati praful, murdaria, frunzele sau alte depuneri; utilizati o laveta moalesi usor umeda; nu utilizati solventi; nu utilizati substanteabrazive; nu utilizati obiecte ascutite pentru curatarea panoului solar. Inainte de curatare opriti produsul. Verificati periodic daca suportul, suruburile si produsul sunt fixate corespunzator.

Depanare:

Produsul nu se aprinde:
Verificați dacă produsul este pornit (ON); Asigurați-vă că panoul solar este expus direct la lumina soarelui și nu este umbrit sau murdar; Lăsați produsul la încărcat în lumina directă a soarelui timp de 6–8 ore; Verificați dacă acumulatorul este suficient de încărcat.
Timp de iluminare redus:
Asigurați-vă că panoul solar beneficiază de suficientă lumină solară și este curat. În zilele înnorate sau în perioada de iarnă, autonomia poate fi redusa.

Depozitare:

Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă:
opriți produsul; curățați panoul solar și corpul produsului; depozitați produsul într-un loc uscat și ferit de umezeală excesivă; protejați produsul împotriva loviturilor și deteriorărilor mecanice; evitați expunerea la temperaturi extreme.
După o perioadă lungă de neutilizare, lăsați produsul să se încarce în lumina directă a soarelui înainte de a-l utiliza din nou.



Acest produs contine baterii/acumulatori. Conform prevederilor Regulamentului 2023/1542/UE este interzisa eliminarea bateriilor si acumulatorilor ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati produsele la un centru autorizat de colectare a bateriilor uzate.




Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

EN

Dear Customer,
Thank you for purchasing this EVOTOOLS product, manufactured according to high standards of safety and performance.
Before using the product, please familiarize yourself with the instructions and safety information provided below.
Use the product only as described and for the specified applications.
This product is intended for outdoor lighting for private use and is not suitable for commercial use or other applications.

Părți componente

1 – Solar panel
2 – LEDs
3 – Remote control
4 – ON/OFF switch
5 – Accessories
(4 screws with wall plugs)
6 – Wall mounting bracket
7 – Motion sensor



Date tehnice:

Product code	682936
Brightness	700 Lm
Solar panel	Monocrystalline 2.5W / 5.5V
Operating time	8-10 H
Charging time	6-8 H
Battery	3.7 V / 2*1200 mAh Li Ion 18650
Protection rating	IP44
Material	ABS+PC
Weight	1.3 Kg

General Safety Instructions:
Read the manual carefully before using the product.
The product is intended for outdoor lighting and private use.
Do not allow children to play with the product.
Cleaning and maintenance must not be carried out by children without adult supervision.
Do not use the product if it shows any visible damage.
Do not disassemble or modify the product. Unauthorized modifications may affect its safety and proper operation.
The LEDs are not replaceable. If they fail, the entire product must be replaced.
Do not attempt to recharge the batteries by any means other than the integrated solar charging system.
Do not subject the batteries to pressure, impact or other mechanical stress.
Do not puncture, crush or otherwise damage the batteries.
Do not expose the batteries or product to fire, high temperatures or other sources of heat.
If the product produces smoke, an unusual smell, excessive heat or if the battery becomes deformed, stop using

the product immediately.
Keep packaging materials out of the reach of children, as they may present a suffocation hazard.

Operating Principle:

The solar panel converts sunlight into electrical energy and charges the built-in rechargeable batteries.
For proper charging, the solar panel must be installed in a location where it receives **direct sunlight**.
At night, the floodlight switches on automatically according to the selected operating mode.
Under normal operating conditions, the operating time can be approximately **8–10 hours**, depending on the battery charge level, sunlight intensity, season, temperature and weather conditions.
The product is supplied assembled and ready for installation.

The product has **3 lighting modes**. The operating mode can be changed using the switch on the product or the remote control.

Mode 1 – Motion-activated lighting

- When motion is detected, the LEDs switch on at **maximum brightness**.
- Approximately 20 seconds after motion is no longer detected, the light switches off.
- This mode is recommended when lighting is required only when movement is detected.

Mode 2 – Motion-activated lighting + standby light

- When motion is detected, the LEDs switch on at **maximum brightness**.
- Approximately 20 seconds after motion is no longer detected, the light switches to approximately **15% brightness**.
- The standby light remains on during the night.

Mode 3 – Constant lighting

- The product automatically maintains a **constant brightness level during the night**.
- The motion sensor is not used to increase the brightness.
- This mode is suitable when continuous lighting of the area is required.

Selecting the Operating Mode

1. Press the **ON/OFF** switch to turn the product on.
2. When switched on for the first time, the product starts in **Mode 1**.
3. Press the switch again to select **Mode 2**.
4. Press it once more to select **Mode 3**.
5. To turn the product off, use the **ON/OFF** switch

Motion Sensor

The sensors detect movement within the detection area and control the lighting according to the selected operating mode.
For proper operation:


- Do not cover the sensors.
- Do not install the product behind objects that may obstruct motion detection.
- Avoid pointing the sensors towards strong sources of heat or light.
- Make sure that the detection area is unobstructed.


Sensor performance may be affected by the installation position, detection angle, ambient temperature and the presence of obstacles.

Installation Instructions:

Before installation, select a location where the solar panel receives sufficient direct sunlight.
Installation at a height of approximately 3–5 m is recommended, depending on the area to be illuminated.

Step 1 – Removing the bracket
Remove the mounting bracket from the product.
Mark the position of the mounting holes on the wall and drill the required holes.
Insert the wall plugs into the drilled holes.
Step 2 – Fixing the bracket
Position the bracket on the wall, aligning the bracket holes with the wall plugs.
Secure the bracket using the 4 screws and a screwdriver.
Make sure that the bracket is firmly and securely fixed.
Step 3 – Mounting the product
After securing the bracket, install the floodlight onto the bracket.
Make sure that the product is correctly mounted and cannot become detached.
Step 4 – Adjusting the floodlight
Adjust the position of the light heads so that the desired area is properly illuminated.
Position the solar panel so that it receives as much direct sunlight as possible.





Cleaning and Maintenance:
To maintain efficient charging:
Clean the surface of the solar panel regularly; Remove dust, dirt, leaves and other deposits; Use a soft, slightly damp cloth; Do not use solvents; Do not use abrasive substances; Do not use sharp objects to clean the solar panel; Turn off the product before cleaning; Periodically check that the mounting bracket, screws and product are securely fixed.

Troubleshooting:
The product does not switch on:
Check that the product is switched ON; Make sure that the solar panel receives direct sunlight and is not shaded or dirty; Allow the product to charge in direct sunlight for 6–8 hours; Check that the battery is sufficiently charged.
Reduced lighting time:
Make sure that the solar panel receives sufficient sunlight and is clean. On cloudy days or during winter, the operating time may be reduced.

Storage:
If the product will not be used for an extended period:
Turn off the product; Clean the solar panel and the product housing; Store the product in a dry place, protected from excessive moisture; Protect the product from impacts and mechanical damage; Avoid exposure to extreme temperatures; After a long period of non-use, allow the product to charge in direct sunlight before using it again.



This product contains batteries/accumulators. In accordance with Regulation (EU) 2023/1542, it is prohibited to dispose of batteries and accumulators as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the hazardous substances they contain. Please return used products to an authorized collection center for waste batteries.



This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.


Gentile Cliente ,

Grazie per aver acquistato questo prodotto EVOTOOLS, realizzato secondo elevati standard di sicurezza e prestazioni.

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di prendere visione delle istruzioni e delle informazioni di sicurezza riportate di seguito. Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto e per le applicazioni specificate. Questo prodotto è destinato all'illuminazione esterna per uso privato e non è adatto all'uso commerciale o ad altre applicazioni .

Părți componente

1 – Pannello solare
2 – LED
3 – Telecomando
4 – Interruttore ON/OFF
5 – Accessori
(4 viti con tasselli)
6 – Staffa per montaggio a paret
7 – Sensore di movimento



Data tecnica:

Codice prodotto	682936
Luminosità	700 Lm
pannello solare	Monocristallino 2,5 W / 5,5 V
Tempo di funzionamento	8-10 ore
Tempo di ricarica	6-8 ore
Batteria	Ioni di litio 18650 da 3,7 V / 2*1200 mAh
Grado di protezione	IP44
Materiale	ABS+PC
Peso	1,3 Kg

Istruzioni generali di sicurezza:

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.
Il prodotto è destinato all'illuminazione esterna e all'uso privato.
Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
Non smontare o modificare il prodotto. Modifiche non autorizzate possono comprometterne la sicurezza e il corretto funzionamento.
I LED non sono sostituibili. In caso di guasto, è necessario sostituire l'intero prodotto.
Non tentare di ricaricare le batterie con metodi diversi dal sistema di ricarica solare integrato.
Non sottoporre le batterie a pressione, urti o altre sollecitazioni meccaniche.
Non forare, schiacciare o danneggiare in alcun modo le batterie.
Non esporre le batterie o il prodotto al fuoco, ad alte temperature o ad altre fonti di calore.

Se il prodotto emette fumo, un odore insolito, si surriscalda eccessivamente o se la batteria si deforma, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto.
Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento .

Principio di funzionamento :

Il pannello solare converte la luce solare in energia elettrica e ricarica le batterie ricaricabili integrate.
Per una corretta ricarica, il pannello solare deve essere installato in un luogo dove riceva **la luce solare diretta** .
Di notte, il faretto si accende automaticamente in base alla modalità di funzionamento selezionata.
In condizioni operative normali, l'autonomia può essere di circa **8-10 ore** , a seconda del livello di carica della batteria, dell'intensità della luce solare, della stagione, della temperatura e delle condizioni meteorologiche.
Il prodotto viene fornito già assemblato e pronto per l'installazione.

Il prodotto dispone di **3 modalità di illuminazione** . La modalità di funzionamento può essere modificata tramite l'interruttore presente sul prodotto o il telecomando .

Modalità 1 – Illuminazione attivata dal movimento

- Quando viene rilevato un movimento, i LED si accendono alla **massima luminosità** .
- Circa 20 secondi dopo che non viene più rilevato alcun movimento, la luce si spegne.
- Questa modalità è consigliata quando l'illuminazione è necessaria solo al rilevamento di un movimento.

Modalità 2 – Illuminazione attivata dal movimento + luce di standby

- Quando viene rilevato un movimento, i LED si accendono alla **massima luminosità** .
- Circa 20 secondi dopo che non viene più rilevato alcun movimento, la luce passa a **una luminosità di circa il 15%** .
- La spia di standby rimane accesa durante la notte.

Modalità 3 – Illuminazione costante

- Il prodotto mantiene automaticamente un **livello di luminosità costante durante la notte** .
- Il sensore di movimento non viene utilizzato per aumentare la luminosità.
- Questa modalità è adatta quando è necessaria un'illuminazione continua dell'area.

Selezione della modalità operativa

1. Premere l' interruttore **ON/OFF** per accendere il prodotto.
2. Quando viene acceso per la prima volta, il prodotto si avvia in **Modalità 1** .
3. Premere nuovamente l'interruttore per selezionare **la Modalità 2** .
4. Premilo ancora una volta per selezionare **la Modalità 3** .
5. Per spegnere il prodotto, utilizzare l' interruttore **ON/OFF.**

Sensore di movimento
I sensori rilevano il movimento all'interno dell'area di rilevamento e controllano l'illuminazione in base alla modalità operativa selezionata.
Per un corretto funzionamento:


- Non coprire i sensori.
- Non installare il prodotto dietro oggetti che potrebbero ostruire il rilevamento del movimento.
- Evitate di orientare i sensori verso fonti di calore o luce intense.
- Assicurarsi che l'area di rilevamento sia libera da ostacoli.

Le prestazioni del sensore possono essere influenzate dalla posizione di installazione, dall'angolo di rilevamento, dalla temperatura ambiente e dalla presenza di ostacoli.


Istruzioni per l'installazione:

Prima dell'installazione, selezionare un luogo in cui il pannello solare riceva sufficiente luce solare diretta.
Si consiglia l'installazione a un'altezza di circa 3-5 metri, a seconda dell'area da illuminare.

Passaggio 1 – Rimozione della staffa
Rimuovere la staffa di montaggio dal prodotto.
Segnare sulla parete la posizione dei fori di montaggio e praticare i fori necessari.
Inserisci i tasselli nei fori praticati.
Fase 2 – Fissaggio della staffa
Posizionare la staffa sulla parete, allineando i fori della staffa con i tasselli a muro.
Fissare la staffa utilizzando le 4 viti e un cacciavite.
Assicurarsi che la staffa sia fissata saldamente e in modo sicuro.



Fase 3 – Montaggio del prodotto
Dopo aver fissato la staffa, installare il faretto sulla staffa.
Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente e che non possa staccarsi.
Passaggio 4 – Regolazione del faretto
Regolate la posizione dei faretti in modo che l'area desiderata sia illuminata correttamente.
Posiziona il pannello solare in modo che riceva quanta più luce solare diretta possibile.



Pulizia e manutenzione :

Per mantenere una ricarica efficiente :
Pulire regolarmente la superficie del pannello solare; rimuovere polvere, sporco, foglie e altri depositi; utilizzare un panno morbido e leggermente umido; non utilizzare solventi; non utilizzare sostanze abrasive; non utilizzare oggetti appuntiti per pulire il pannello solare; spegnere il prodotto prima della pulizia; verificare periodicamente che la staffa di montaggio, le viti e il prodotto siano fissati saldamente .

Risoluzione dei problemi :

Il prodotto non si accende:
Verificare che il prodotto sia acceso; assicurarsi che il pannello solare riceva la luce solare diretta e non sia ombreggiato o sporco; lasciare il prodotto in carica alla luce diretta del sole per 6-8 ore; verificare che la batteria sia sufficientemente carica.
Tempo di illuminazione ridotto:
assicurarsi che il pannello solare riceva sufficiente luce solare e sia pulito. Nelle giornate nuvolose o durante l'inverno, il tempo di funzionamento potrebbe essere ridotto.

Magazzinaggio :

Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato:
Spegnere il prodotto; pulire il pannello solare e l'involucro del prodotto; conservare il prodotto in un luogo asciutto, al riparo dall'umidità eccessiva; proteggere il prodotto da urti e danni meccanici; evitare l'esposizione a temperature estreme; dopo un lungo periodo di inutilizzo, lasciare che il prodotto si carichi alla luce diretta del sole prima di utilizzarlo nuovamente.




Questo prodotto contiene batterie/accumulatori. In conformità al Regolamento (UE) 2023/1542, è vietato smaltire batterie e accumulatori insieme ai rifiuti municipali indifferenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze pericolose che contengono. Si prega di restituire i prodotti usati a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento delle batterie esauste.



Questo prodotto è classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformità alla Direttiva 2012/19/UE, è vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire i RAEE a un centro di raccolta e riciclaggio autorizzato.

Estimado cliente,
Gracias por adquirir este producto EVOTOOLS, fabricado según altos estándares de seguridad y rendimiento.
Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones y la información de seguridad que se proporcionan a continuación. Utilice el producto únicamente como se describe y para las aplicaciones especificadas.
Este producto está destinado a la iluminación exterior para uso privado y no es apto para uso comercial ni para otras aplicaciones .

Părți componente



1 – Panel solar
2 – LEDs
3 – Control remoto
4 – Interruptor de encendido/apagado
5 – Accesorios
(4 tornillos con tacos de pared)
6 – Soporte de montaje en pare
7 – Sensor de movimiento

Técnica de fecha:

Código de producto	682936
Brillo	700 Lm
Panel solar	Monocristalino 2,5 W / 5,5 V
Horario de funcionamiento	8-10 horas
Tiempo de carga	6-8 H
Batería	3,7 V / 2*1200 mAh Li-Ion 18650
Índice de protección	IP44
Material	ABS+PC
Peso	1,3 kg

Instrucciones generales de seguridad:
Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto.
El producto está destinado a la iluminación exterior y al uso privado.
No permita que los niños jueguen con el producto.
Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin la supervisión de un adulto.
No utilice el producto si presenta algún daño visible.
No desmonte ni modifique el producto. Las modificaciones no autorizadas pueden afectar su seguridad y correcto funcionamiento.
Los LED no son reemplazables. Si fallan, hay que sustituir el producto completo.
No intente recargar las baterías por ningún otro medio que no sea el sistema de carga solar integrado.
No someta las baterías a presión, impactos u otros esfuerzos mecánicos.
No perfore, aplaste ni dañe de ninguna otra forma las baterías.
No exponga las baterías ni el producto al fuego, a altas temperaturas ni a otras fuentes de calor.
Si el producto produce humo, un olor inusual, calor excesivo o si la batería se deforma, deje de usar el producto

inmediatamente.
Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden representar un peligro de asfixia .

Principio de funcionamiento :

El panel solar convierte la luz del sol en energía eléctrica y carga las baterías recargables integradas.
Para una carga adecuada, el panel solar debe instalarse en un lugar donde reciba **luz solar directa** .
Por la noche, el foco se enciende automáticamente según el modo de funcionamiento seleccionado.
En condiciones normales de funcionamiento, el tiempo de funcionamiento puede ser de aproximadamente **8 a 10 horas** , dependiendo del nivel de carga de la batería, la intensidad de la luz solar, la estación del año, la temperatura y las condiciones climáticas.
El producto se suministra montado y listo para su instalación.

El producto tiene **3 modos de iluminación** . El modo de funcionamiento se puede cambiar mediante el interruptor del producto o el mando a distancia .

Modo 1: Iluminación activada por movimiento

- Cuando se detecta movimiento, los LED se encienden con el **máximo brillo** .
- Aproximadamente 20 segundos después de que deja de detectarse movimiento, la luz se apaga.
- Se recomienda este modo cuando la iluminación solo es necesaria al detectar movimiento.

Modo 2: Iluminación activada por movimiento + luz de espera

- Cuando se detecta movimiento, los LED se encienden con el **máximo brillo** .
- Aproximadamente 20 segundos después de que deja de detectarse movimiento, la luz cambia a **un brillo de aproximadamente el 15%** .
- La luz de espera permanece encendida durante la noche.

Modo 3 – Iluminación constante

- El producto mantiene automáticamente un **nivel de brillo constante durante la noche** .
- El sensor de movimiento no se utiliza para aumentar el brillo.
- Este modo es adecuado cuando se requiere iluminación continua de la zona.

Selección del modo de funcionamiento

1. Pulse el interruptor **de encendido/apagado** para encender el producto.
2. Al encenderse por primera vez, el producto arranca en **el Modo 1** .
3. Vuelva a pulsar el interruptor para seleccionar **el Modo 2** .
4. Pulsa una vez más para seleccionar **el Modo 3** .
5. Para apagar el producto, utilice el interruptor **de encendido/apagado.**

Sensor de movimiento
Los sensores detectan el movimiento dentro del área de detección y controlan la iluminación según el modo de funcionamiento seleccionado.
Para un funcionamiento correcto:


- No cubra los sensores.
- No instale el producto detrás de objetos que puedan obstruir la detección de movimiento.
- Evite apuntar los sensores hacia fuentes intensas de calor o luz.
- Asegúrese de que la zona de detección esté despejada.

El rendimiento del sensor puede verse afectado por la posición de instalación, el ángulo de detección, la temperatura ambiente y la presencia de obstáculos.


Instrucciones de instalación:

Antes de la instalación, seleccione un lugar donde el panel solar reciba suficiente luz solar directa.
Se recomienda la instalación a una altura aproximada de 3 a 5 metros, dependiendo de la zona que se vaya a iluminar.

Paso 1 – Retirar el soporte
Retire el soporte de montaje del producto.
Marque la posición de los orificios de montaje en la pared y taladre los orificios necesarios.
Inserte los tacos de pared en los agujeros perforados.



Paso 2 – Fijación del soporte
Coloque el soporte en la pared, alineando los orificios del soporte con los tacos de pared.
Fije el soporte con los 4 tornillos y un destornillador.
Asegúrese de que el soporte esté fijado de forma firme y segura.
Paso 3 – Montaje del producto
Una vez fijado el soporte, instale el foco en el soporte.
Asegúrese de que el producto esté correctamente montado y no pueda desprenderse.
Paso 4 – Ajuste del foco
Ajuste la posición de los cabezales de luz para que la zona deseada quede correctamente iluminada.
Coloca el panel solar de manera que reciba la mayor cantidad posible de luz solar directa.



Limpieza y mantenimiento :

Para mantener una carga eficiente :
Limpie la superficie del panel solar con regularidad; elimine el polvo, la suciedad, las hojas y otros depósitos; utilice un paño suave y ligeramente húmedo; no utilice disolventes; no utilice sustancias abrasivas; no utilice objetos afilados para limpiar el panel solar; apague el producto antes de limpiarlo; compruebe periódicamente que el soporte de montaje, los tornillos y el producto estén bien sujetos .

Solución de problemas :

El producto no se enciende:
Compruebe que el producto esté encendido ; asegúrese de que el panel solar reciba luz solar directa y no esté a la sombra ni sucio; deje que el producto se cargue bajo la luz solar directa durante 6-8 horas; compruebe que la batería esté suficientemente cargada.
Tiempo de iluminación reducido:
Asegúrese de que el panel solar reciba suficiente luz solar y esté limpio. En días nublados o durante el invierno, el tiempo de funcionamiento puede verse reducido.

Almacenamiento :

Si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado:
Apague el producto; limpie el panel solar y la carcasa; guarde el producto en un lugar seco, protegido de la humedad excesiva; proteja el producto de golpes y daños mecánicos; evite la exposición a temperaturas extremas; después de un largo período de inactividad, deje que el producto se cargue bajo la luz solar directa antes de volver a usarlo.



Este producto contiene baterías/acumuladores. De conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1542, está prohibido desechar baterías y acumuladores junto con los residuos municipales no clasificados. Estos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias peligrosas que contienen. Por favor, devuelva los productos usados a un centro de recogida autorizado para la eliminación de baterías usadas.




Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electrónico (EEE). De conformidad con la Directiva 2012/19/UE, está prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE en un centro de recogida y reciclaje autorizado.

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOTOOLS terméket, amelyet magas biztonsági és teljesítményi szabványok szerint gyártottak.
A termék használata előtt kérjük, ismerkedjen meg az alábbi utasításokkal és biztonsági információkkal. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a megadott alkalmazásokhoz használja.
Ez a termék kültéri világításra készült magáncélú használatra, és nem alkalmas kereskedelmi vagy egyéb felhasználásra .

Párti alkatrészek

1 – Napelem
2 – LED-ek
3 – Távirányító
4 – KI/BE kapcsoló
5 – Tartozékok
(4 csavar tiplivel)
6 – Fali tartókonzol
7 – Mozgásérzékelő



Dátum technika:

Termékkód	682936
Fényesség	700 lumen
Napelem	Monokristályos 2,5 W / 5,5 V
Működési idő	8-10 óra
Töltési idő	6-8 óra
Akkumulátor	3,7 V / 2*1200 mAh Li Ion 18650
Védelmi besorolás	IP44
Anyag	ABS+PC
Súly	1,3 kg

Általános biztonsági utasítások:
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
A termék kültéri világításra és magánhasználatra készült.
Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a termékkel.
A tisztítást és karbantartást gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem végezhetik.
Ne használja a terméket, ha bármilyen látható sérülés látható rajta.
Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. A jogosulatlan módosítások befolyásolhatják a biztonságát és a megfelelő működését.
A LED-ek nem cserélhetők. Ha meghibásodnak, a teljes terméket ki kell cserélni.
Ne próbálja meg az akkumulátorokat a beépített napelemes töltőrendszeren kívül semmilyen más módon tölteni.
Ne tegye ki az elemeket nyomásnak, ütésnek vagy más mechanikai igénybevételnek.
Ne lyukassza ki, ne törje össze és ne sértse meg más módon az elemeket.
Ne tegye ki az elemeket vagy a terméket tűznek, magas hőmérsékletnek vagy más hőforrásnak.

Ha a termék füstöt, szokatlan szagot áraszt, túlzott hőt bocsát ki, vagy ha az akkumulátor deformálódik, azonnal hagyja abba a termék használatát.
A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva, mivel fulladásveszélyt jelenthetnek .

Működési elv :

A napelem a napfényt elektromos energiává alakítja, és feltölti a beépített újratölthető akkumulátorokat.
A megfelelő töltéshez a napelemet olyan helyre kell telepíteni, ahol **közvetlen napfény éri** .
Éjszaka a reflektor automatikusan bekapcsol a kiválasztott üzemmódnak megfelelően.
8-10 óra lehet , az akkumulátor töltöttségi szintjétől, a napfény intenzitásától, az évszaktól, a hőmérséklettől és az időjárási viszonyoktól függően.
A termék összeszerelt állapotban, telepítésre készen kerül kiszállításra.

A termék **3 világítási móddal rendelkezik** . Az üzemmód a terméken található kapcsolóval vagy a távirányítóval módosítható .

1. mód – Mozgásvezérelt világítás

- Mozgás érzékelésekor a LED-ek **maximális fényerővel kapcsolnak be** .
- Körülbelül 20 másodperccel azután, hogy a mozgás már nem érzékelhető, a lámpa kikapcsol.
- Ez az üzemmód akkor ajánlott, ha a világításra csak mozgásérzékeléskor van szükség.

2. mód – Mozgásérzékelős világítás + készenléti világítás

- Mozgás érzékelésekor a LED-ek **maximális fényerővel kapcsolnak be** .
- Körülbelül 20 másodperccel azután, hogy a készülék már nem érzékel mozgást, a lámpa körülbelül **15%-os fényerőre kapcsol** .
- Az éjszaka folyamán a készenléti lámpa világít.

3. mód – Állandó világítás

- A termék automatikusan **állandó fényerőt tart fenn éjszaka** .
- A mozgásérzékelő nem a fényerő növelésére szolgál.
- Ez az üzemmód akkor megfelelő, ha a terület folyamatos megvilágítására van szükség.

Az üzemmód kiválasztása

1. A termék bekapcsolásához nyomja meg a **BE/KI kapcsolót.**
2. Első bekapcsoláskor a termék **1-es módban indul el** .
3. **A 2-es mód** kiválasztásához nyomja meg ismét a kapcsolót .
4. **a 3-as mód** kiválasztásához .
5. A termék kikapcsolásához használja a **BE/KI** kapcsolót

Mozgásérzékelő
Az érzékelők érzékelik a mozgást az érzékelési területen belül, és a kiválasztott üzemmódnak megfelelően vezérlik a világítást.
A megfelelő működéshez:


- Ne takarja le az érzékelőket.
- Ne telepítse a terméket olyan tárgyak mögé, amelyek akadályozhatják a mozgásérzékelést.
- Kerülje az érzékelők erős hő- vagy fényforrások felé irányítását.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelési terület akadálytalan.


Az érzékelő teljesítményét befolyásolhatja a telepítési helyzet, az érzékelési szög, a környezeti hőmérséklet és az akadályok jelenléte.

Telepítési utasítások:

Telepítés előtt válasszon olyan helyet, ahol a napelem elegendő közvetlen napfényt kap.
A megvilágítandó területtől függően körülbelül 3–5 m magasságban történő telepítés ajánlott.

1. lépés – A tartókonzol eltávolítása
Távolítsa el a rögzítőkonzolt a termékről.
Jelölje meg a falon a rögzítőfuratok helyét, és fúrja ki a szükséges lyukakat.
Helyezze be a fali tipliket a fúrt lyukakba.
2. lépés – A konzol rögzítése
Helyezze a konzolt a falra, a konzol furatait a tiplikkel egy vonalban tartva.
Rögzítse a tartókonzolt 4 csavarral és egy csavarhúzóval.
Győződjön meg arról, hogy a tartókonzol szilárdan és biztonságosan rögzítve van.
3. lépés – A termék felszerelése
A konzol rögzítése után szerelje fel a reflektort a konzolra.
Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően van felszerelve, és nem tud leválni.
4. lépés – A reflektor beállítása
Állítsa be a lámpafejek helyzetét úgy, hogy a kívánt terület megfelelően megvilágított legyen.
Úgy helyezze el a napelemtáblát, hogy a lehető legtöbb közvetlen napfényt kapja.





Tisztítás és karbantartás :
A hatékony töltés fenntartása érdekében :
Rendszeresen tisztítsa a napelem felületét; Távolítsa el a port, szennyeződéseket, leveleket és egyéb lerakódásokat; Használjon puha, enyhén nedves ruhát; Ne használjon oldószereket; Ne használjon súrolószereket; Ne használjon éles tárgyakat a napelem tisztításához; Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket; Rendszeresen ellenőrizze, hogy a rögzítőkonzol, a csavarok és a termék biztonságosan rögzítve vannak-e .

Hibaelhárítás :
A termék nem kapcsol be:
Ellenőrizze, hogy a termék BE van-e kapcsolva ; Győződjön meg arról, hogy a napelem közvetlen napfényt kap, és nincs árnyékban vagy piszkos; Hagyja a terméket 6-8 órán át közvetlen napfényben töltődni; Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kellően fel van-e töltve.
Csökkentett világítási idő:
Győződjön meg arról, hogy a napelem elegendő napfényt kap és tiszta. Felhős napokon vagy télen a működési idő csökkenthető.

Tárolás :
Ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni:
Kapcsolja ki a terméket; Tisztítsa meg a napelemet és a termék házát; Tárolja a terméket száraz, nedvességtől védett helyen; Védje a terméket az ütésektől és a mechanikai sérülésektől; Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket; Hosszabb használaton kívüli időszak után hagyja a terméket közvetlen napfényben feltöltődni, mielőtt újra használná.


Ez a termék elemeket/akkumulátorokat tartalmaz. A 2023/1542/EU rendelet értelmében az elemeket és akkumulátorokat tilos a vegyes települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezek a bennük található veszélyes anyagok miatt hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. Kérjük, hogy a használt termékeket juttassa el egy hivatalos gyűjtőhelyre a hulladékelemek ártalmatlanítása céljából.

Ez a termék elektromos és elektronikus berendezésnek (EEE) minősül. A 2012/19/EU irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Kérjük, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyűjtő- és újrahasznosító központba.

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν EVOTOOLS, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας που παρέχονται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τις καθορισμένες εφαρμογές.
Αυτό το προϊόν προορίζεται για εξωτερικό φωτισμό ιδιωτικής χρήσης και δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση ή άλλες εφαρμογές .

Πάρτσι συστατικό

1 – Ηλιακό πάνελ
2 – LED
3 – Τηλεχειριστήριο
4 – Διακόπτης ON/OFF
5 – Αξεσουάρ
(4 βίδες με ούπα τοίχου)
6 – Βάση στήριξης σε τοίχο
7 – Αισθητήρας κίνησης



Τεχνική ημερομηνίας:

Κωδικός προϊόντος	682936
Λάμψη	700 Lm
Ηλιακό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό 2.5W / 5.5V
Χρόνος λειτουργίας	8-10 Ώρες
Χρόνος φόρτισης	6-8 ώρες
Μπαταρία	3,7 V / 2*1200 mAh Li Ion 18650
Βαθμολογία προστασίας	IP44
Υλικό	ABS+PC
Βάρος	1,3 κιλά

Γενικές οδηγίες ασφαλείας:
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Το προϊόν προορίζεται για εξωτερικό φωτισμό και ιδιωτική χρήση.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρουσιάζει ορατή ζημιά.
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν. Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του.
Τα LED δεν αντικαθίστανται. Εάν χαλάσουν, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το προϊόν.
Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες με κανέναν άλλο τρόπο εκτός από το ενσωματωμένο ηλιακό σύστημα φόρτισης.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε πίεση, κρούσεις ή άλλες μηχανικές καταπονήσεις.
Μην τρυπάτε, συνθλίβετε ή προκαλείτε με άλλο τρόπο ζημιά στις μπαταρίες.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή το προϊόν σε φωτιά, υψηλές θερμοκρασίες ή άλλες πηγές θερμότητας.

Εάν το προϊόν παράγει καπνό, ασυνήθιστη οσμή, υπερβολική θερμότητα ή εάν η μπαταρία παραμορφωθεί, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.
Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ασφυξία .

Αρχή λειτουργίας :

Το ηλιακό πάνελ μετατρέπει το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια και φορτίζει τις ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Για σωστή φόρτιση, το ηλιακό πάνελ πρέπει να εγκατασταθεί σε σημείο όπου δέχεται **άμεσο ηλιακό φως** .
Τη νύχτα, ο προβολέας ανάβει αυτόματα ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία.
Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να είναι περίπου **8-10 ώρες** , ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την ένταση του ηλιακού φωτός, την εποχή, τη θερμοκρασία και τις καιρικές συνθήκες.
Το προϊόν παραδίδεται συναρμολογημένο και έτοιμο για εγκατάσταση.

Το προϊόν διαθέτει **3 λειτουργίες φωτισμού** . Η λειτουργία μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο .

Λειτουργία 1 – Φωτισμός που ενεργοποιείται από την κίνηση

- Όταν ανιχνεύεται κίνηση, οι λυχνίες LED ανάβουν στη **μέγιστη φωτεινότητα** .
- Περίπου 20 δευτερόλεπτα αφότου δεν ανιχνεύεται πλέον κίνηση, το φως σβήνει.
- Αυτή η λειτουργία συνιστάται όταν απαιτείται φωτισμός μόνο όταν ανιχνεύεται κίνηση.

Λειτουργία 2 – Φωτισμός που ενεργοποιείται με κίνηση + φως αναμονής

- Όταν ανιχνεύεται κίνηση, οι λυχνίες LED ανάβουν στη **μέγιστη φωτεινότητα** .
- Περίπου 20 δευτερόλεπτα αφότου δεν ανιχνεύεται πλέον κίνηση, η **φωτεινότητα του φωτός αλλάζει σε περίπου 15%** .
- Η λυχνία αναμονής παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λειτουργία 3 – Σταθερός φωτισμός

- Το προϊόν διατηρεί αυτόματα ένα **σταθερό επίπεδο φωτεινότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας** .
- Ο αισθητήρας κίνησης δεν χρησιμοποιείται για την αύξηση της φωτεινότητας.
- Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη όταν απαιτείται συνεχής φωτισμός της περιοχής.

Επιλογή τρόπου λειτουργίας

1. Πατήστε το διακόπτη **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
2. Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά, το προϊόν ξεκινά στη **Λειτουργία 1** .
3. Πατήστε ξανά το διακόπτη για να επιλέξετε **τη Λειτουργία 2** .
4. Πατήστε το άλλη μια φορά για να επιλέξετε **τη Λειτουργία 3** .
5. Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη **ON/OFF**

Αισθητήρας κίνησης
Οι αισθητήρες ανιχνεύουν κίνηση εντός της περιοχής ανίχνευσης και ελέγχουν τον φωτισμό σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία.
Για την ορθή λειτουργία:


- Μην καλύπτετε τους αισθητήρες.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν πίσω από αντικείμενα που ενδέχεται να εμποδίζουν την ανίχνευση κίνησης.
- Αποφύγετε να στρέφετε τους αισθητήρες προς ισχυρές πηγές θερμότητας ή φωτός.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ανίχνευσης είναι ανεμπόδιστη.

Η απόδοση του αισθητήρα ενδέχεται να επηρεαστεί από τη θέση εγκατάστασης, τη γωνία ανίχνευσης, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την παρουσία εμποδίων.


Οδηγίες εγκατάστασης:

Πριν από την εγκατάσταση, επιλέξτε μια θέση όπου το ηλιακό πάνελ δέχεται επαρκές άμεσο ηλιακό φως.
Συνιστάται η εγκατάσταση σε ύψος περίπου 3–5 μέτρων, ανάλογα με την περιοχή που θα φωτιστεί.

Βήμα 1 – Αφαίρεση της βάσης στήριξης
Αφαιρέστε τη βάση στήριξης από το προϊόν.
Σημειώστε τη θέση των οπών στερέωσης στον τοίχο και ανοίξτε τις απαραίτητες τρύπες.
Τοποθετήστε τα βύσματα τοίχου στις τρύπες που έχετε ανοίξει.



Βήμα 2 – Στερέωση της βάσης
Τοποθετήστε τη βάση στον τοίχο, ευθυγραμμίζοντας τις οπές της βάσης με τα βύσματα τοίχου.
Στερεώστε τη βάση χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες και ένα κατσαβίδι.
Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι σταθερά και με ασφάλεια στερεωμένη.
Βήμα 3 – Τοποθέτηση του προϊόντος
Αφού ασφαλίσετε τη βάση, τοποθετήστε τον προβολέα στη βάση.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν μπορεί να αποσπαστεί.
Βήμα 4 – Ρύθμιση του προβολέα
Ρυθμίστε τη θέση των κεφαλών φωτισμού έτσι ώστε η επιθυμητή περιοχή να φωτίζεται σωστά.



Τοποθετήστε το ηλιακό πάνελ έτσι ώστε να δέχεται όσο το δυνατόν περισσότερο άμεσο ηλιακό φως.

Καθαρισμός και Συντήρηση :

Για να διατηρήσετε την αποτελεσματική φόρτιση :
Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ. Αφαιρείτε τη σκόνη, τη βρωμιά, τα φύλλα και άλλες επικαθίσεις. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικές ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε το ηλιακό πάνελ. Απενεργοποιείτε το προϊόν πριν από τον καθαρισμό. Ελέγχετε περιοδικά ότι η βάση στήριξης, οι βίδες και το προϊόν είναι σταθερά στερεωμένα .

Αντιμετώπιση προβλημάτων :

Το προϊόν δεν ενεργοποιείται:
Ελέγξτε ότι το προϊόν είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ . Βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό πάνελ δέχεται άμεσο ηλιακό φως και δεν είναι σκιασμένο ή βρώμικο. Αφήστε το προϊόν να φορτιστεί σε άμεσο ηλιακό φως για 6-8 ώρες. Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.
Μειωμένος χρόνος φωτισμού:
Βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό πάνελ λαμβάνει επαρκές ηλιακό φως και είναι καθαρό. Τις συννεφιασμένες ημέρες ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να μειωθεί.

Αποθήκευση :

Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:
Απενεργοποιήστε το προϊόν· Καθαρίστε το ηλιακό πάνελ και το περίβλημα του προϊόντος· Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από υπερβολική υγρασία· Προστατέψτε το προϊόν από κρούσεις και μηχανικές βλάβες· Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες· Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης, αφήστε το προϊόν να φορτίσει σε άμεσο ηλιακό φως πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.



Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες/συσσωρευτές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542, απαγορεύεται η απόρριψη μπαταριών και συσσωρευτών ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα χρησιμοποιημένα προϊόντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής απορριμμάτων μπαταριών.




Αυτό το προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ). Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, απαγορεύεται η απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα ΑΗΗΕ σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης.

Уважаеми клиенте,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на EVOTOOLS, произведен в съответствие с високи стандарти за безопасност и производителност.
Преди употреба на продукта, моля, запознайте се с инструкциите и информацията за безопасност, предоставени по-долу. Използвайте продукта само по начина, описан в описанието, и за посочените приложения.
Този продукт е предназначен за външно осветление за частна употреба и не е подходящ за търговска употреба или други приложения .

Парци компоненти

1 – Слънчев панел
2 – светодиода
3 – Дистанционно управление
4 – Превключвател ВКЛ./ИЗКЛ.
5 – Аксесоари
(4 винта с дюбели)
6 – Скоба за стенен монтаж
7 – Сензор за движение



Техническа дата:

Код на продукта	682936
Яркост	700 лумена
Слънчев панел	Монокристален 2.5W / 5.5V
Време за работа	8-10 часа
Време за зареждане	6-8 часа
Батерия	3.7 V / 2*1200 mAh Li Ion 18650
Степен на защита	IP44
Материал	ABS+PC
Тегло	1,3 кг

Общи инструкции за безопасност:
Прочетете внимателно ръководството, преди да използвате продукта.
Продуктът е предназначен за външно осветление и лична употреба.
Не позволявайте на деца да играят с продукта.
Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор от възрастен.
Не използвайте продукта, ако има видими повреди.
Не разглобявайте и не модифицирайте продукта. Неоторизирани модификации могат да повлияят на неговата безопасност и правилно функциониране.
Светодиодите не са сменяеми. Ако се повредят, целият продукт трябва да бъде сменен.
Не се опитвайте да презареждате батериите по друг начин, освен чрез вградената соларна система за зареждане.
Не подлагайте батериите на натиск, удар или друго механично натоварване.
Не пробивайте, не мачкайте и не повреждайте по друг начин батериите.

Не излагайте батериите или продукта на огън, високи температури или други източници на топлина.
Ако продуктът произвежда дим, необичайна миризма, прекомерна топлина или ако батерията се деформира, незабавно спрете употребата на продукта.
Дръжте опаковъчните материали далеч от деца, тъй като те могат да представляват опасност от задушаване .

Принцип на действие :

Слънчевият панел преобразува слънчевата светлина в електрическа енергия и зарежда вградените акумулаторни батерии.
За правилно зареждане, слънчевият панел трябва да бъде инсталиран на място, където е огрян **от пряка слънчева светлина** .
През нощта прожекторът се включва автоматично според избрания режим на работа.
При нормални работни условия, времето за работа може да бъде приблизително **8–10 часа** , в зависимост от нивото на зареждане на батерията, интензитета на слънчевата светлина, сезона, температурата и метеорологичните условия.
Продуктът се доставя сглобен и готов за монтаж.

Продуктът има **3 режима на осветление** . Режимът на работа може да се променя с помощта на превключвателя на продукта или дистанционното управление .

Режим 1 – Осветление, активирано от движение

- Когато бъде засечено движение, светодиодите светват с **максимална яркост** .
- Приблизително 20 секунди след като движението вече не се засича, светлината се изключва.
- Този режим се препоръчва, когато осветлението е необходимо само при засечено движение.

Режим 2 – Осветление, активирано от движение + светлина в режим на готовност

- Когато бъде засечено движение, светодиодите светват с **максимална яркост** .
- Приблизително 20 секунди след като движението вече не се засече, светлината превключва на приблизително **15% яркост** .
- Лампата за готовност остава включена през нощта.

Режим 3 – Постоянно осветление

- Продуктът автоматично поддържа **постоянно ниво на яркост през нощта** .
- Сензорът за движение не се използва за увеличаване на яркостта.
- Този режим е подходящ, когато е необходимо непрекъснато осветление на зоната.

Избор на режим на работа

1. Натиснете превключвателя **ON/OFF,** за да включите продукта.
2. При първото включване продуктът стартира в **Режим 1** .
3. Натиснете превключвателя отново, за да изберете **Режим 2** .
4. Натиснете го още веднъж, за да изберете **Режим 3** .
5. За да изключите продукта, използвайте превключвателя **ВКЛ./ИЗКЛ.**

Сензор за движение

Сензорите откриват движение в зоната на детекция и управляват осветлението според избрания режим на работа.
За правилна работа:


- Не покривайте сензорите.
- Не инсталирайте продукта зад предмети, които могат да възпрепятстват откриването на движение.
- Избягвайте насочването на сензорите към силни източници на топлина или светлина.
- Уверете се, че зоната на откриване е свободна.

Производителността на сензора може да бъде повлияна от позицията на монтаж, ъгъла на детекция, околната температура и наличието на препятствия.


Инструкции за монтаж:

Преди монтажа изберете място, където слънчевият панел получава достатъчно пряка слънчева светлина.
Препоръчва се монтаж на височина приблизително 3–5 м, в зависимост от осветяваната площ.

Стъпка 1 – Премахване на скобата
Отстранете монтажната скоба от продукта.
Маркирайте позицията на монтажните отвори на стената и пробийте необходимите отвори.
Поставете дюбелите за стена в пробитите отвори.



Стъпка 2 – Фиксиране на скобата
Позиционирайте скобата на стената, като подравните отворите на скобата с дюбелите за стена.
Закрепете скобата с помощта на 4-те винта и отвертка.
Уверете се, че скобата е здраво и сигурно закрепена.
Стъпка 3 – Монтиране на продукта
След като закрепите скобата, монтирайте прожектора върху нея.
Уверете се, че продуктът е правилно монтиран и не може да се отдели.
Стъпка 4 – Регулиране на прожектора
Регулирайте позицията на светлинните глави така, че желаната зона да бъде правилно осветена.



Поставете слънчевия панел така, че да получава възможно най-много пряка слънчева светлина.

Почистване и поддръжка :

За поддържане на ефективно зареждане :
Почиствайте редовно повърхността на слънчевия панел; Отстранявайте прах, мръсотия, листа и други отлагания; Използвайте мека, леко влажна кърпа; Не използвайте разтворители; Не използвайте абразивни вещества; Не използвайте остри предмети за почистване на слънчевия панел; Изключвайте продукта преди почистване; Периодично проверявайте дали монтажната скоба, винтовете и продуктът са здраво закрепени .

Отстраняване на неизправности :

Продуктът не се включва:
Проверете дали продуктът е ВКЛЮЧЕН ; Уверете се, че слънчевият панел е огрян от пряка слънчева светлина и не е на сянка или замърсен; Оставете продукта да се зарежда на пряка слънчева светлина в продължение на 6–8 часа; Проверете дали батерията е достатъчно заредена.
Намалено време на работа:
Уверете се, че слънчевият панел получава достатъчно слънчева светлина и е чист. В облачни дни или през зимата времето на работа може да бъде намалено.

Съхранение :

Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време:
Изключете продукта; Почистете слънчевия панел и корпуса на продукта; Съхранявайте продукта на сухо място, защитено от прекомерна влага; Пазете продукта от удари и механични повреди; Избягвайте излагане на екстремни температури; След дълъг период на неизползване, оставете продукта да се зареди на пряка слънчева светлина, преди да го използвате отново.



Този продукт съдържа батерии/акумулатори. В съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1542 е забранено изхвърлянето на батерии и акумулатори като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества в тях. Моля, върнете използваните продукти в оторизиран събирателен пункт за отпадъчни батерии.




Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). В съответствие с Директива 2012/19/ЕС е забранено изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, върнете ОЕЕО в оторизиран център за събиране и рециклиране.

Lieber Kunde,
Vielen Dank für den Kauf dieses EVOTOOLS-Produkts, das nach hohen Sicherheits- und Leistungsstandards hergestellt wurde.
Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die nachfolgenden Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Anwendungen. Dieses Produkt ist für die Außenbeleuchtung im privaten Bereich bestimmt und eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz oder andere Anwendungen .

Părți Komponente

1 – Solarpanel
2 – LEDs
3 – Fernbedienung
4 – Ein-/Ausschalter
5 – Zubehör
(4 Schrauben mit Dübeln)
6 – Wandhalterung
7 – Bewegungssensor



Datumstechnik:

Produktcode	682936
Helligkeit	700 Lm
Solarpanel	Monokristallin 2,5 W / 5,5 V
Betriebszeit	8-10 H
Ladezeit	6-8 H
Batterie	3,7 V / 2*1200 mAh Li-Ion 18650
Schutzklasse	IP44
Material	ABS+PC
Gewicht	1,3 kg

Allgemeine Sicherheitshinweise:
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
Das Produkt ist für die Außenbeleuchtung und den privaten Gebrauch bestimmt.
Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.
Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
Das Produkt darf nicht zerlegt oder verändert werden. Nicht autorisierte Änderungen können die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.
Die LEDs sind nicht austauschbar. Sollten sie ausfallen, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
Versuchen Sie nicht, die Batterien auf andere Weise als mit dem integrierten Solarladesystem aufzuladen.
Die Batterien dürfen keinem Druck, Stößen oder anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
Die Batterien dürfen nicht durchstochen, gequetscht oder anderweitig beschädigt werden.
Die Batterien oder das Produkt dürfen keinem Feuer, hohen Temperaturen oder anderen Wärmequellen

ausgesetzt werden.
Sollte das Produkt Rauch, einen ungewöhnlichen Geruch oder übermäßige Hitze entwickeln oder sollte sich der Akku verformen, stellen Sie die Benutzung des Produkts sofort ein.
Verpackungsmaterialien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können .

Funktionsprinzip :

Das Solarpanel wandelt Sonnenlicht in elektrische Energie um und lädt die eingebauten Akkus auf.
Für einen ordnungsgemäßen Ladevorgang muss das Solarpanel an einem Ort installiert werden, an dem es **direktes Sonnenlicht erhält** .
Nachts schaltet sich der Flutlichtstrahler je nach gewähltem Betriebsmodus automatisch ein.
Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Betriebszeit etwa **8–10 Stunden** , abhängig vom Ladezustand der Batterie, der Sonneneinstrahlung, der Jahreszeit, der Temperatur und den Wetterbedingungen.
Das Produkt wird montiert und installationsfertig geliefert.

Das Produkt verfügt über **3 Beleuchtungsmodi** . Der Betriebsmodus kann über den Schalter am Produkt oder die Fernbedienung geändert werden .

Modus 1 – Bewegungsaktivierte Beleuchtung

- Bei Bewegungserkennung schalten sich die LEDs mit **maximaler Helligkeit ein** .
- Etwa 20 Sekunden nachdem keine Bewegung mehr erkannt wird, schaltet sich das Licht aus.
- Dieser Modus wird empfohlen, wenn die Beleuchtung nur bei Bewegungserkennung erforderlich ist.

Modus 2 – Bewegungsaktivierte Beleuchtung + Standby-Licht

- Bei Bewegungserkennung schalten sich die LEDs mit **maximaler Helligkeit ein** .
- Etwa 20 Sekunden nachdem keine Bewegung mehr erkannt wird, schaltet das Licht auf etwa **15 % Helligkeit um** .
- Die Standby-Leuchte bleibt die ganze Nacht über an.

Modus 3 – Dauerlicht

- Das Produkt hält die **Helligkeit während der Nacht automatisch konstant** .
- Der Bewegungssensor dient nicht dazu, die Helligkeit zu erhöhen.
- Dieser Modus eignet sich, wenn eine kontinuierliche Beleuchtung des Bereichs erforderlich ist.

Auswahl des Betriebsmodus

1. Drücken Sie den **EIN/AUS-** Schalter, um das Produkt einzuschalten.
2. Beim ersten Einschalten startet das Produkt im **Modus 1** .
3. **Modus 2** auszuwählen .
4. Drücken Sie die Taste erneut, um **Modus 3 auszuwählen** .
5. Zum Ausschalten des Produkts den **EIN/AUS-** Schalter verwenden.

Bewegungsmelder
Die Sensoren erkennen Bewegungen innerhalb des Erfassungsbereichs und steuern die Beleuchtung entsprechend dem gewählten Betriebsmodus.
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb:


- Die Sensoren dürfen nicht abgedeckt werden.
- Installieren Sie das Produkt nicht hinter Objekten, die die Bewegungserkennung behindern könnten.
- Richten Sie die Sensoren nicht auf starke Wärme- oder Lichtquellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Erfassungsbereich frei ist.

Die Leistungsfähigkeit des Sensors kann durch die Installationsposition, den Erfassungswinkel, die Umgebungstemperatur und das Vorhandensein von Hindernissen beeinträchtigt werden.


Installationsanleitung:

Vor der Installation sollte ein Standort gewählt werden, an dem das Solarpanel ausreichend direktes Sonnenlicht erhält.
Je nach zu beleuchtender Fläche wird eine Installation in einer Höhe von ca. 3–5 m empfohlen.

Schritt 1 – Entfernen der Halterung
Entfernen Sie die Montagehalterung vom Produkt.
Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher an der Wand und bohren Sie die erforderlichen Löcher.
Setzen Sie die Dübel in die vorgebohrten Löcher ein.



Schritt 2 – Befestigung der Halterung
Positionieren Sie die Halterung an der Wand und richten Sie die Löcher der Halterung mit den Dübeln aus.
Befestigen Sie die Halterung mit den 4 Schrauben und einem Schraubendreher.
Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest und sicher befestigt ist.
Schritt 3 – Montage des Produkts
Nachdem die Halterung befestigt ist, montieren Sie den Flutlichtstrahler an der Halterung.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt montiert ist und sich nicht lösen kann.



Schritt 4 – Einstellen des Flutlichts
Stellen Sie die Position der Leuchten so ein, dass der gewünschte Bereich ausreichend ausgeleuchtet wird.
Positionieren Sie das Solarpanel so, dass es möglichst viel direktes Sonnenlicht erhält.

Reinigung und Instandhaltung :

Um ein effizientes Laden zu gewährleisten :
Reinigen Sie die Oberfläche des Solarmoduls regelmäßig; Entfernen Sie Staub, Schmutz, Blätter und andere Ablagerungen; Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch; Verwenden Sie keine Lösungsmittel; Verwenden Sie keine Scheuermittel; Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung des Solarmoduls; Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus; Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Montagehalterung, die Schrauben und das Produkt fest angebracht sind .

Fehlerbehebung :

Das Produkt lässt sich nicht einschalten:
Prüfen Sie, ob das Produkt eingeschaltet ist ; Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel direktes Sonnenlicht erhält und nicht beschattet oder verschmutzt ist; Lassen Sie das Produkt 6–8 Stunden lang in direktem Sonnenlicht aufladen; Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.
Verkürzte Leuchtdauer:
Achten Sie darauf, dass das Solarpanel ausreichend Sonnenlicht erhält und sauber ist. An bewölkten Tagen oder im Winter kann sich die Leuchtdauer verringern.

Lagerung :

Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird:
Schalten Sie das Produkt aus; Reinigen Sie das Solarpanel und das Produktgehäuse; Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, geschützt vor übermäßiger Feuchtigkeit; Schützen Sie das Produkt vor Stößen und mechanischen Beschädigungen; Vermeiden Sie extreme Temperaturen; Laden Sie das Produkt nach längerer Nichtbenutzung in direktem Sonnenlicht auf, bevor Sie es wieder verwenden.



Dieses Produkt enthält Batterien/Akkumulatoren. Gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 ist es verboten, Batterien und Akkumulatoren über den unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund der darin enthaltenen gefährlichen Stoffe Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Bitte geben Sie gebrauchte Produkte bei einer autorisierten Sammelstelle für die Entsorgung von Altbatterien ab.




Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät (EEE) eingestuft. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Bitte geben Sie die Altgeräte (WEEE) an einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle ab.

Cher client,
Merci d'avoir acheté ce produit EVOTOOLS, fabriqué selon des normes élevées de sécurité et de performance.
Avant d'utiliser le produit, veuillez prendre connaissance des instructions et des consignes de sécurité ci-dessous. Utilisez le produit uniquement comme décrit et pour les applications spécifiées.
Ce produit est destiné à l'éclairage extérieur à usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou à d'autres applications .

Părți composant

1 – Panneau solaire
2 – LED
3 – Télécommande
4 – Interrupteur marche/arrêt
5 – Accessoires
(4 vis avec chevilles)
6 – Support de fixation murale
7 – Détecteur de mouvement



Date technique :

Code produit	682936
Luminosité	700 Lm
panneau solaire	Monocristallin 2,5 W / 5,5 V
Temps de fonctionnement	8-10 H
Temps de charge	6-8 H
Batterie	3,7 V / 2*1200 mAh Li-Ion 18650
Indice de protection	IP44
Matériel	ABS+PC
Poids	1,3 kg

Consignes générales de sécurité :
Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit.
Ce produit est destiné à l'éclairage extérieur et à un usage privé.
Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
Ne pas démonter ni modifier le produit. Toute modification non autorisée peut compromettre sa sécurité et son bon fonctionnement.
Les LED ne sont pas remplaçables. En cas de panne, le produit entier doit être remplacé.
N'essayez pas de recharger les batteries par un autre moyen que le système de charge solaire intégré.
Ne soumettez pas les batteries à la pression, aux chocs ou à toute autre contrainte mécanique.
Ne pas perforer, écraser ou endommager de quelque manière que ce soit les batteries.
Ne pas exposer les piles ou le produit au feu, aux hautes températures ou à d'autres sources de chaleur.
Si le produit dégage de la fumée, une odeur inhabituelle, une chaleur excessive ou si la batterie se déforme,

cessez immédiatement d'utiliser le produit.
Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement .

Principe de fonctionnement :

Le panneau solaire convertit la lumière du soleil en énergie électrique et recharge les batteries rechargeables intégrées.
Pour une charge optimale, le panneau solaire doit être installé dans un endroit où il reçoit **la lumière directe du soleil** .
La nuit, le projecteur s'allume automatiquement selon le mode de fonctionnement sélectionné.
Dans des conditions normales d'utilisation, la durée de fonctionnement peut être d'environ **8 à 10 heures** , en fonction du niveau de charge de la batterie, de l'intensité du rayonnement solaire, de la saison, de la température et des conditions météorologiques.
Le produit est livré assemblé et prêt à être installé.

Ce produit dispose de **3 modes d'éclairage** . Le mode de fonctionnement peut être modifié à l'aide de l'interrupteur situé sur le produit ou de la télécommande .

Mode 1 – Éclairage activé par le mouvement

- Lorsque des mouvements sont détectés, les LED s'allument à **luminosité maximale** .
- Environ 20 secondes après la fin de la détection de mouvement, la lumière s'éteint.
- Ce mode est recommandé lorsque l'éclairage n'est nécessaire que lorsqu'un mouvement est détecté.

Mode 2 – Éclairage à détection de mouvement + lumière de veille

- Lorsque des mouvements sont détectés, les LED s'allument à **luminosité maximale** .
- Environ 20 secondes après la fin de la détection de mouvement, la **luminosité de la lumière passe à environ 15 %** .
- Le voyant de veille reste allumé pendant la nuit.

Mode 3 – Éclairage constant

- Le produit maintient automatiquement un **niveau de luminosité constant pendant la nuit** .
- Le détecteur de mouvement n'est pas utilisé pour augmenter la luminosité.
- Ce mode convient lorsqu'un éclairage continu de la zone est nécessaire.

Sélection du mode de fonctionnement

1. Appuyez sur l' interrupteur **MARCHE/ARRÊT** pour allumer le produit.
2. Lors de sa première mise en marche, le produit démarre en **mode 1** .
3. Appuyez à nouveau sur le commutateur pour sélectionner **le mode 2** .
4. Appuyez une fois de plus pour sélectionner **le mode 3** .
5. Pour éteindre le produit, utilisez l' interrupteur **MARCHE/ARRÊT**

Détecteur de mouvement
Les capteurs détectent les mouvements dans la zone de détection et contrôlent l'éclairage en fonction du mode de fonctionnement sélectionné.
Pour un fonctionnement correct :


- Ne pas recouvrir les capteurs.
- N'installez pas le produit derrière des objets susceptibles d'obstruer la détection de mouvement.
- Évitez d'orienter les capteurs vers de fortes sources de chaleur ou de lumière.
- Assurez-vous que la zone de détection est dégagée.

Les performances du capteur peuvent être affectées par sa position d'installation, son angle de détection, la température ambiante et la présence d'obstacles.


Instructions d'installation :

Avant l'installation, choisissez un emplacement où le panneau solaire reçoit suffisamment de lumière solaire directe.
L'installation à une hauteur d'environ 3 à 5 m est recommandée, en fonction de la zone à éclairer.

Étape 1 – Retirer le support
Retirez le support de fixation du produit.
Marquez l'emplacement des trous de fixation sur le mur et percez les trous nécessaires.
Insérez les chevilles dans les trous percés.



Étape 2 – Fixation du support
Positionnez le support sur le mur en alignant les trous du support avec les chevilles.
Fixez le support à l'aide des 4 vis et d'un tournevis.
Assurez-vous que le support est solidement et correctement fixé.
Étape 3 – Montage du produit
Après avoir fixé le support, installez le projecteur sur celui-ci.
Assurez-vous que le produit est correctement monté et ne peut pas se détacher.
Étape 4 – Réglage du projecteur
Ajustez la position des têtes d'éclairage afin que la zone souhaitée soit correctement éclairée.
Positionnez le panneau solaire de manière à ce qu'il reçoive le maximum de lumière solaire directe.



Nettoyage et entretien :
Pour maintenir une charge efficace :
Nettoyez régulièrement la surface du panneau solaire ; enlevez la poussière, la saleté, les feuilles et autres dépôts ; utilisez un chiffon doux et légèrement humide ; n'utilisez pas de solvants ; n'utilisez pas de substances abrasives ; n'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer le panneau solaire ; éteignez le produit avant de le nettoyer ; vérifiez périodiquement que le support de montage, les vis et le produit sont bien fixés .

Dépannage :
Le produit ne s'allume pas :
Vérifiez que le produit est allumé ; assurez-vous que le panneau solaire reçoit la lumière directe du soleil et n'est ni ombragé ni sale ; laissez le produit se charger en plein soleil pendant 6 à 8 heures ; vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
Durée d'éclairage réduite :
assurez-vous que le panneau solaire reçoive suffisamment de lumière du soleil et qu'il soit propre. Par temps nuageux ou en hiver, la durée de fonctionnement peut être réduite.


Stockage :
Si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée :
Éteignez le produit ; nettoyez le panneau solaire et le boîtier du produit ; rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité excessive ; protégez le produit des chocs et des dommages mécaniques ; évitez l'exposition à des températures extrêmes ; après une longue période d'inutilisation, laissez le produit se recharger en plein soleil avant de le réutiliser.

Ce produit contient des piles/accumulateurs. Conformément au règlement (UE) 2023/1542, il est interdit d'éliminer les piles et les accumulateurs avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent avoir des effets sur l'environnement et la santé humaine en raison des substances dangereuses qu'ils contiennent. Veuillez retourner les produits usagés à un centre de collecte agréé pour l'élimination des piles usagées.

Ce produit est classé comme Équipement Électrique et Électronique (EEE). Conformément à la Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE à un centre de collecte et de recyclage agréé.

Querido cliente,
Obrigado por adquirir este produto EVOTOOLS, fabricado de acordo com elevados padrões de segurança e desempenho.
Antes de usar o produto, familiarize-se com as instruções e informações de segurança fornecidas abaixo. Use o produto somente conforme descrito e para as aplicações especificadas.
Este produto destina-se à iluminação exterior para uso privado e não é adequado para uso comercial ou outras aplicações .

Părți componente



1 – Painel solar
2 – LEDs
3 – Controle remoto
4 – Interruptor liga/desliga
5 – Acessórios
(4 parafusos com buchas)
6 – Suporte para montagem na
7 – Sensor de movimento

Data técnica:

Código do produto	682936
Brilho	700 Lm
Painel solar	Monocristalino 2,5 W / 5,5 V
Horário de funcionamento	8-10 H
Tempo de carregamento	6-8 H
Bateria	3,7 V/2*1200 mAh Li-Íon 18650
Classificação de proteção	IP44
Material	ABS+PC
Peso	1,3 kg

Instruções gerais de segurança:
Leia atentamente o manual antes de usar o produto.
O produto destina-se à iluminação exterior e ao uso privado.
Não permita que crianças brinquem com o produto.
A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem a supervisão de um adulto.
Não utilize o produto se ele apresentar qualquer dano visível.
Não desmonte nem modifique o produto. Modificações não autorizadas podem afetar sua segurança e funcionamento adequado.
Os LEDs não são substituíveis. Se falharem, todo o produto terá de ser substituído.
Não tente recarregar as baterias por nenhum outro meio que não seja o sistema de carregamento solar integrado.
Não submeta as baterias a pressão, impacto ou qualquer outro tipo de estresse mecânico.
Não perfure, amasse ou danifique as baterias de qualquer outra forma.
Não exponha as baterias ou o produto ao fogo, a altas temperaturas ou a outras fontes de calor.

Se o produto produzir fumaça, cheiro incomum, calor excessivo ou se a bateria se deformar, pare de usá -lo imediatamente.
Mantenha os materiais da embalagem fora do alcance de crianças, pois podem representar risco de asfixia .

Princípio de funcionamento :

O painel solar converte a luz solar em energia elétrica e carrega as baterias recarregáveis integradas.
Para um carregamento adequado, o painel solar deve ser instalado em um local onde receba **luz solar direta** .
À noite, o projetor liga-se automaticamente de acordo com o modo de funcionamento selecionado.
Em condições normais de funcionamento, o tempo de operação pode ser de aproximadamente **8 a 10 horas** , dependendo do nível de carga da bateria, da intensidade da luz solar, da estação do ano, da temperatura e das condições climáticas.
O produto é fornecido montado e pronto para instalação.

O produto possui **3 modos de iluminação** . O modo de operação pode ser alterado usando o interruptor no produto ou o controle remoto .

Modo 1 – Iluminação ativada por movimento

- Quando é detectado movimento, os LEDs acendem com **brilho máximo** .
- Aproximadamente 20 segundos após o movimento deixar de ser detectado, a luz se apaga.
- Este modo é recomendado quando a iluminação é necessária apenas quando há detecção de movimento.

Modo 2 – Iluminação ativada por movimento + luz de espera

- Quando é detectado movimento, os LEDs acendem com **brilho máximo** .
- Aproximadamente 20 segundos após o movimento deixar de ser detectado, a luz reduz seu **brilho para cerca de 15%** .
- A luz indicadora de espera permanece acesa durante a noite.

Modo 3 – Iluminação constante

- O produto mantém automaticamente um **nível de brilho constante durante a noite** .
- O sensor de movimento não é usado para aumentar o brilho.
- Este modo é adequado quando se requer iluminação contínua da área.

Selecionando o Modo de Operação

1. Pressione o botão **LIGAR/DESLIGAR** para ligar o produto.
2. Ao ser ligado pela primeira vez, o produto inicia no **Modo 1** .
3. Pressione o interruptor novamente para selecionar **o Modo 2** .
4. Pressione novamente para selecionar **o Modo 3** .
5. Para desligar o produto, utilize o interruptor **LIGAR/DESLIGAR.**

Sensor de movimento
Os sensores detectam movimento dentro da área de detecção e controlam a iluminação de acordo com o modo de operação selecionado.
Para o funcionamento correto:


- Não cubra os sensores.
- Não instale o produto atrás de objetos que possam obstruir a detecção de movimento.
- Evite apontar os sensores para fontes intensas de calor ou luz.
- Certifique-se de que a área de detecção esteja desobstruída.


O desempenho do sensor pode ser afetado pela posição de instalação, ângulo de detecção, temperatura ambiente e presença de obstáculos.

Instruções de instalação:

Antes da instalação, selecione um local onde o painel solar receba luz solar direta suficiente.
Recomenda-se a instalação a uma altura de aproximadamente 3 a 5 metros, dependendo da área a ser iluminada.

Passo 1 – Removendo o suporte
Remova o suporte de montagem do produto.
Marque a posição dos furos de montagem na parede e faça os furos necessários.
Insira as buchas nos orifícios perfurados.
Etapa 2 – Fixação do suporte
Posicione o suporte na parede, alinhando os orifícios do suporte com as buchas da parede.
Fixe o suporte usando os 4 parafusos e uma chave de fenda.
Certifique-se de que o suporte esteja fixado de forma firme e segura.
Etapa 3 – Montagem do produto
Após fixar o suporte, instale o refletor no suporte.
Certifique-se de que o produto esteja corretamente montado e não se solte.
Passo 4 – Ajustando o refletor
Ajuste a posição dos refletores para que a área desejada fique devidamente iluminada.
Posicione o painel solar de forma que receba o máximo de luz solar direta possível.





Limpeza e manutenção :

Para manter um carregamento eficiente :
Limpe a superfície do painel solar regularmente; Remova poeira, sujeira, folhas e outros resíduos; Use um pano macio e levemente úmido; Não use solventes; Não use substâncias abrasivas; Não use objetos pontiagudos para limpar o painel solar; Desligue o produto antes de limpar; Verifique periodicamente se o suporte de montagem, os parafusos e o produto estão firmemente fixados .

Solução de problemas :

O produto não liga:
Verifique se o produto está ligado ; Certifique-se de que o painel solar receba luz solar direta e não esteja sombreado ou sujo; Deixe o produto carregar sob luz solar direta por 6 a 8 horas; Verifique se a bateria está suficientemente carregada.
Tempo de iluminação reduzido:
Certifique-se de que o painel solar receba luz solar suficiente e esteja limpo. Em dias nublados ou durante o inverno, o tempo de funcionamento pode ser reduzido.

Armazenar :

Caso o produto não seja utilizado por um período prolongado:
Desligue o produto; Limpe o painel solar e a carcaça do produto; Guarde o produto em local seco, protegido da umidade excessiva; Proteja o produto contra impactos e danos mecânicos; Evite a exposição a temperaturas extremas; Após um longo período sem uso, deixe o produto carregar sob a luz solar direta antes de usá-lo novamente.

Este produto contém baterias/acumuladores. De acordo com o Regulamento (UE) 2023/1542, é proibido descartar baterias e acumuladores como resíduos municipais indiferenciados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido às substâncias perigosas que contêm. Devolva os produtos usados a um centro de recolha autorizado para resíduos de baterias.

Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE). De acordo com a Diretiva 2012/19/UE, é proibido eliminar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) como resíduos municipais não triados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e reciclagem autorizado.