

## INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

### GALEATA ZINCATA DE FANTANA

#### 1. Descriere produs

Găleata din oțel zincat pentru fântână este un recipient robust, rezistent la coroziune, conceput pentru extragerea apei din fântâni. Fabricată din oțel acoperit cu un strat protector de zinc, aceasta asigură durabilitate și rezistență la condiții de mediu variate.

#### 2. Specificații tehnice

- Material: Oțel galvanizat (zincat)
- Capacitate: 10 litri (sau specificația produsului)
- Greutate: ~1 kg (fără apă)
- Dimensiuni: Diametru de aproximativ 275 mm, înălțime de aproximativ 260 mm
- Mâner: Metalic, ergonomic

#### 3. Utilizare

##### 3.1. Pregătirea pentru utilizare:

1. Inspectați găleata pentru eventuale defecte vizibile sau deteriorări ale stratului de zinc.
2. Clătiți găleata cu apă curată înainte de prima utilizare pentru a elimina eventualele reziduuri de fabricație.

##### 3.2. Extragerea apei din fântână:

1. Atașați o frânghie rezistentă la orificiul special prevăzut pe mânerul găleții.
2. Asigurați-vă că frânghia este bine fixată pentru a preveni pierderea găleții în fântână.
3. Coborâți găleata încet în fântână, folosind frânghia pentru a o ghida până la suprafața apei.
4. Lăsați găleata să se umple complet cu apă, apoi ridicați-o încet la suprafață.

##### 3.3. Golirea apei:

1. Goliți apa din găleată într-un recipient sau utilizați-o direct, în funcție de necesitate.
2. Evitați lovirea găleții de suprafețe dure pentru a preveni deteriorarea.

#### **4. Întreținere și curățare**

1. După fiecare utilizare, clătiți găleata cu apă curată pentru a îndepărta murdăria sau depunerile.
2. Uscați găleata cu o cârpă moale pentru a preveni apariția ruginii.
3. Păstrați găleata într-un loc uscat și ferit de umezeală excesivă.

#### **5. Precauții**

1. Nu utilizați găleata pentru substanțe chimice sau alte lichide care pot afecta stratul de zinc.
2. Nu supraîncărcați găleata pentru a evita deformarea acesteia sau deteriorarea mânerului.
3. Nu lăsați găleata timp îndelugat în contact cu apă, pentru a preveni coroziunea prelungită.

#### **6. Depozitare**

1. Depozitați găleata într-un spațiu bine ventilat, ferit de ploaie sau umezeală continuă.
2. Evitați contactul cu obiecte ascuțite care pot zgâria suprafața zincată.